

# NÁVOD NA OBSLUHU SLOUPKU PRO ODBĚR ELEKTŘINY

## **Odběr elektřiny:**

1. V základním stavu je na displeji zobrazeno:
  - datum a čas,
  - pozdrav,
  - výzva k přiložení karty.
2. Přiložte kartu.
3. Vyberte položku „ELEKTRO“ a stiskněte ENTER.
4. Vyberte některou z nabízených zásuvek (A, B, C, D) a stiskněte ENTER, zobrazí se požadovaná zásuvka, nulové hodnoty pro odběr (kWh a Kč) a výzva k přiložení karty.
5. Přiložte kartu.
6. Hodnoty pro odběr se přepíší na nastavenou hodnotu jednotkového odběru. Opakovaným přiložením karty lze požadavek k odběru navyšovat (násobky jednotkového odběru). Po nastavení požadovaného množství se lze tlačítkem ESC vrátit do výchozího stavu.
7. Po vyčerpání přednastaveného množství se odběr automaticky ukončí.

## **Vrácení nevyčerpaného kreditu:**

1. Přiložte kartu.
2. Vyberte položku „VRÁCENÍ KREDITU“ a stiskněte ENTER.
3. Objeví se stav nevyčerpaného kreditu a výzva k přiložení karty.
4. Přiložte kartu.
5. Zobrazí se potvrzení o vrácení kreditu a nový zůstatek na kartě.
6. Stiskněte ENTER – zobrazení displeje se vrátí zpět na základní nabídku. Na základní nabídku se jinak vrátí automaticky po uplynutí nastavené doby.

## **Zjištění stavu kreditu:**

1. Přiložte kartu.
2. Vyberte položku „STAV KREDITU“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte položku „AKTUÁLNÍ KREDIT“ a stiskněte ENTER.
4. Přiložte kartu. Zobrazí se aktuální výše kreditu na kartě.
5. Stiskněte ENTER – zobrazení displeje se vrátí zpět na základní nabídku. Na základní nabídku se jinak vrátí automaticky po uplynutí nastavené doby.

## **Dobití kreditu:**

1. Přiložte kartu.
2. Vyberte položku „STAV KREDITU“ a stiskněte ENTER.
3. Vyberte položku „DOBITÍ KREDITU“ a stiskněte ENTER. Elektronika sloupku se připojí k serveru a ověří zůstatek na účtu zákazníka – zobrazí se „OKAMŽIK PRACUJI“.  
Pokud se spojení nezdaří, zobrazí se „CHYBA SPOJENÍ“.  
Při nedostupnosti služby (uživatel nemá založený účet nebo na něm není potřebná hotovost) se zobrazí „SLUŽBA NEDOSTUPNÁ“.  
Po úspěšném připojení a odpovídajícím zůstatku na účtu zákazníka se zobrazí výzva k přiložení karty.
4. Přiložte kartu.
5. Kredit karty se zvýší o částku připravenou na účtu, zobrazí se částka, o kterou byla karta dobита a nový zůstatek na kartě.
6. Stiskněte ENTER – zobrazení displeje se vrátí zpět na základní nabídku. Na základní nabídku se jinak vrátí automaticky po uplynutí nastavené doby.